

Схема подключения кнопок для управления замком. Pioneer моделей 1-C-E-H, 1-S-E-H, 1-C-L-H, 1-C-L-F, 1-S-L-H, 1-S-L-F

(показано на примере замка Pioneer 1-C-L-F)

(ред. 01-12052020)

