



1. Пластиковые втулки 1 устанавливаются в отверстия находящиеся в полотне 2.
2. Прокладка 3 вкладывается в элемент основания 4.
3. Прокладка 5 накладывается на стеклянное полотно 2 с обратной стороны таким образом, что бы отверстия в прокладке 5 и втулки 1 были концентричны.
4. Затем, на прокладку 5 накладывается плита 6 и вся конструкция стягивается винтами 7.
5. После того, как петля стянута, винты накрываются крышкой 8 ,которая фиксируется установочным винтом 9.
6. Элементы основания 4 и 1 соединяются между собой осью 11. При установке оси 11 в элементы основания 10 и 4 в образующиеся зазоры устанавливаются шайбы 12 .
7. После установки оси 11 в элементы основания 4 и 10 конструкция стягивается установочными винтами 13 через отверстие находящееся на элементе основания 4.

