



$$W \text{ проёма} = W_{\text{полотна}} - 50\text{мм}^* - 50\text{мм}^*$$

$$L \text{ козырька} = 2 \times W_{\text{полотна}} - 50\text{мм}^* - 50\text{мм}^* + 30\text{мм}^{**} + 30\text{мм}^{**} = 2 \times W \text{ полотна} - 40\text{мм}$$

* рекомендуемые перекрытия проёма полотном в открытом и закрытом положениях

** рекомендуемое минимальное расстояние от края полотна в открытом положении до края козырька