

Сдвигная система PQ-SKY Resident Design

Расчет высоты проема

Расчет высоты проема, мм

$$H = B + 125$$

H - высота проема

B - высота дверного полотна

